



Portier Électronique VSE

Premiers pas et
réglages de base dans
le guide des menus



AXT-electronic GmbH & Co. KG
Wartburgstraße 10 · 99817 Eisenach / GERMANY
Phone: 0049 3691 721070
service@axt-electronic.de · www.axt-electronic.eu

Réglages au 1. début

Réglages de base

1.	- activer le Menu (= maintenir l'aimant pendant 3sec. sur "OK/Menu") 1. Élément de menu = „Sprache“ > "Langue" vous devez le changer pour le français		SPRACHE DEUTSCH
2.	- Allez dans le menu avec "OK" - Avec "bas", réglez sur "3. Français" - Confirmez le réglage avec "OK" - <i>Le réglage de l'heure du jour suit directement ...</i>		LANGUE 3. FRANÇAIS
3.	2. Élément de menu = "Régler l'heure". - Allez dans le menu avec "OK"		RÉGLER L'HEURE 14:30
4.	- Le curseur est positionné sur <u>HEURE</u> hh:mm - Utilisez vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure actuelle - Confirmer avec „OK“		RÉGLER L'HEURE 14:30
5.	- Le curseur est positionné sur <u>MINUTE</u> hh:mm - Utilisez vers le „haut“ ou vers le „bas“ pour régler l'heure actuelle - Confirmer avec „OK“ - <i>Le réglage de la date du jour suit directement</i>		RÉGLER L'HEURE 14:30
6.	3. Élément de menu = "Date". - Allez dans le menu avec "OK"		DATE AA/MM/JJ 2019/05/05
7.	- Le curseur est positionné sur <u>ANNÉE</u> ANNÉE/Mois/Day - Utilisation vers le „haut“ ou vers le „bas“ pour régler l'année en cours - Confirmer avec „OK“		DATE AA/MM/JJ 2019/05/05
8.	- Le curseur est positionné sur <u>MOIS</u> ANNÉE/MOIS/Day - Utilisation vers le „haut“ ou vers le bas pour régler le mois en cours - Confirmer avec „OK“		DATE AA/MM/JJ 2019/05/05
9.	- Le curseur est positionné sur <u>JOUR</u> Année/Mois/JOUR - Utilisation vers le „haut“ ou vers le „bas“ pour régler le jour en cours - Confirmer avec „OK“		DATE AA/MM/JJ 2019/05/05

L'utilisation de "ESC/Back" entraîne l'annulation de ces trois réglages. Les valeurs par défaut sont alors appliquées. Celles-ci peuvent / doivent être corrigées ultérieurement, voir les points suivants.

A partir de ce moment, l'appareil peut fonctionner correctement avec nos réglages par défaut.

Le réglage par défaut est le suivant :

Ouvrir:	8 heures au plus tôt, à la lumière
Fermer:	au crépuscule, mais au plus tard à 22 heures
<i>Le réglage s'applique à tous les jours de la semaine.</i>	

Fonctionnement du menu à partir du 2ème départ

Exemples d'application

a) Réglez ou corrigez l'heure actuelle, par exemple à 14 h 30

1.	- activer le Menu (= maintenir l'aimant pendant 3sec. sur "OK/Menu")		1. RÉGLER L'HEURE 10:41
2.	- Le point de menu "Heure du jour" est déjà le 1er point de menu. Il n'est donc pas nécessaire de poursuivre la sélection. - Allez dans le menu avec "OK"		RÉGLER L'HEURE 10:41
3.	- Le curseur est positionné sur <u>HEURE</u> hh:mm - Utilisez vers le „haut“ ou vers le „bas“ pour régler l'heure actuelle - Confirmer avec „OK“		RÉGLER L'HEURE 14:43
4.	- Le curseur est positionné sur <u>MINUTE</u> hh:mm - Utilisez vers le „haut“ ou vers le „bas“ pour régler l'heure actuelle - Confirmer avec „OK“		RÉGLER L'HEURE 14:30
5.	- Réglage terminé - "Sauvé " s'affiche. Le réglage a été modifié avec succès.		RÉGLER L'HEURE > SAUVÉ
6.	- Le curseur est de retour sur l'élément de menu "1. heure du jour".		1. RÉGLER L'HEURE 14:30
7.	Avec "bas", sélectionner un nouveau point de menu pour le réglage ou sélectionner et confirmer le dernier point de menu "EXIT" ou attendre 1 minute et ne rien faire pour que le guidage du menu se termine automatiquement.		

b) Changer la langue du français à l'anglais/english

1.	- activer le Menu (= maintenir l'aimant pendant 3sec. sur "OK/Menu")		1. RÉGLER L'HEURE 10:41
2.	- Utilisez "bas" 3 fois pour aller au menu "Langue".		4. LANGUE FRANCAIS
3.	- Allez dans le menu avec "OK"		LANGUE 3. FRANCAIS
4.	- Avec "haut" 1 fois changer la langue de "3. Français" à "2. Anglais/English". - Confirmer avec „OK“	 	LANGUAGE 2. ENGLISH
5.	- La langue est enregistrée et peut être utilisée immédiatement dans tout le menu.		4. LANGUAGE ENGLISH
Avec "bas/haut", sélectionner un nouveau point de menu pour le réglage ou sélectionner et confirmer le dernier point de menu "EXIT" ou attendre 1 minute et ne rien faire pour que le guidage du menu se termine automatiquement.			

c) Pour le mode ouvert "TEMPS SEULEM." pour tous les jours.

1.	- activer le Menu (= maintenir l'aimant pendant 3sec. sur "OK/Menu")		1. RÉGLER L'HEURE 10:41
2.	- Avec "bas" 1 fois choisir l'élément de menu "Ouvrir".		2. OUVRIR LUX ET TEMPS
3.	- Allez dans le menu avec "OK"		OUVRIR 1. LUX ET TEMPS
4.	- Avec "bas" 2 fois choisir le mode "TEMPS SEULEM." et confirmer avec "OK".	 	OUVRIR 3. TEMPS SEULEM.
5.	- Il affiche l'heure d'ouverture du lundi au dimanche (du lundi au dimanche). - Si vous voulez tout laisser tel quel, utilisez "OK" 3 fois de suite. - Le curseur va un pas plus loin et confirme les valeurs réglées. - Enfin, le réglage est sauvegardé et le système revient à l'élément de menu du mode Ouverture.	 	TEMPS OUVERTURE LU-DI 08:00 2. OUVRIR TEMPS SEULEM.
6.	Avec "bas/haut", sélectionner un nouveau point de menu pour le réglage ou sélectionner et confirmer le dernier point de menu "EXIT" ou attendre 1 minute et ne rien faire pour que le guidage du menu se termine automatiquement.		

d) Pour la fermeture, régler le mode "LUX SEULEMENT", ne fermer qu'au crépuscule, pas d'heure

1.	- activer le Menu (= maintenir l'aimant pendant 3sec. sur "OK/Menu")		1. RÉGLER L'HEURE 10:41
2.	- Marquer le point de menu " Fermeture " avec 2x vers le "bas" - Allez dans le menu avec "OK"	 	3. FERMETURE LUX ET TEMPS
4.	- Avec 1x vers le "bas", sélectionner le mode " LUX SEULEMENT" et confirmer avec "Ok"	 	FERMETURE 2. LUX SEULEMENT
5.	- Le seuil d'éclairage pour la fermeture est maintenant demandé. C'est la sensibilité pour détecter l'obscurité. Si vous ne voulez rien changer, confirmez la valeur avec "OK". La valeur par défaut est 3 lux.		SEUIL LUMIÈRE 03 LUX
6.	- Le délai d'éclairage pour la fermeture est maintenant demandé. Il s'agit d'une valeur temporelle en minutes. Le portier ferme cette valeur avec un retard après avoir détecté l'obscurité. Si vous ne voulez rien changer, confirmez et sauvegardez la valeur avec "OK". La valeur par défaut est 00 min, c'est-à-dire sans retard.		LÉGER RETARD 00 MIN
7.	- Comme "LUX Seulement" exclut un contrôle de temps, rien d'autre n'a besoin d'être réglé, donc vous revenez immédiatement au menu "Fermeture". - Le réglage a été effectué avec succès.		3. FERMETURE LUX SEULEMENT
8.	Avec "bas/haut", sélectionner un nouveau point de menu pour le réglage ou sélectionner et confirmer le dernier point de menu "EXIT" ou attendre 1 minute et ne rien faire pour que le guidage du menu se termine automatiquement.		

e) Réglez une heure d'ouverture différente pour l'ouverture le week-end (par ex. SA-SU 9 heures, LUX ET HEURE)		
1.	- activer le Menu (= maintenir l'aimant pendant 3sec. sur "OK/Menu")	 1. RÉGLER L'HEURE 10:41
2.	- Avec "bas" 1 fois choisir l'élément de menu "Ouvrir".	 2. OUVRIR LUX ET TEMPS
3.	- Allez dans le menu avec "OK" - Utilisez les touches "haut/bas" pour sélectionner le mode "LUX ET HEURE" s'il n'est pas réglé mais doit être utilisé. - Confirmez le mode "LUX ET HEURE" avec "OK" s'il a déjà été réglé.	    OUVRIR 1. LUX ET TEMPS
5.	- Modifier la sélection de l'heure d'ouverture du lundi au dimanche (LU-DI) avec 1x „bas“ jusqu'au samedi - dimanche (SA-DI). - Avec 1x "OK", placer le curseur sur l'HEURE hh:mm du temps d'ouverture.	 TEMPS OUVERTURE LU-DI 08:00  TEMPS OUVERTURE SA-DI 08:00
6.	- Utilisez les touches "haut et bas" pour régler la nouvelle heure d'ouverture souhaitée. Si aucune minute ne doit être réglée, confirmez maintenant avec 2x „OK“.	   TEMPS OUVERTURE SA-DI 09:00
7.	- Vous revenez au menu principal. Le réglage a été modifié. - Lorsque les réglages modifiés s'affichent après la sortie du menu, notez et contrôlez les heures d'ouverture du samedi et du dimanche.	2. OUVRIR LUX ET TEMPS
Avec "bas/haut", sélectionner un nouveau point de menu pour le réglage ou sélectionner et confirmer le dernier point de menu "EXIT" ou attendre 1 minute et ne rien faire pour que le guidage du menu se termine automatiquement.		

f) Pour la fermeture, réglez un délai de crépuscularité de 30 minutes (par ex. en mode "LUX SEULEMENT").		
1.	- activer le Menu (= maintenir l'aimant pendant 3sec. sur "OK/Menu")	1. RÉGLER L'HEURE 10:41
2.	- Sélectionner l'option de menu Fermer le mode avec 2x vers le „bas“ et l'entrer avec „OK“.	   3. FERMETURE LUX SEULEMENT
3.	- Confirmez le mode "LUX SEULEMENT" avec "OK".	 FERMETURE 2. LUX SEULEMENT
4.	- Confirmez le seuil d'éclairage réglé avec "OK" ou modifiez avec les touches "haut/bas" si nécessaire.	 SEUIL LUMIÈRE 03 LUX
5.	- Utilisez les touches "haut/bas" pour régler les minutes souhaitées pour que l'appareil se ferme dans l'obscurité est détecté. 1 à 90 minutes peuvent être réglées. - Confirmez avec „OK“.	   LÉGER RETARD 30 MIN 3. FERMETURE LUX SEULEMENT
6.	Avec "bas/haut", sélectionner un nouveau point de menu pour le réglage ou sélectionner et confirmer le dernier point de menu "EXIT" ou attendre 1 minute et ne rien faire pour que le guidage du menu se termine automatiquement.	

Les cas donnés sont des exemples d'application qui ont pour but d'expliquer et de décrire la fonction du menu en général. Les autres menus qui ne sont pas affichés ou expliqués sont utilisés et réglés selon le même principe. Il existe également d'autres options de réglage et d'ajustement des temps qui ne sont pas expliquées dans les illustrations ci-dessus. Vous trouverez des informations générales dans le mode d'emploi principal.

Nous fournissons quelques vidéos sur notre site Web avec les paramètres ci-dessus. Utilisez le QR-Code pour y accéder:

Les réactions en mode clair/obscur ou en mode manuel entraînent l'arrêt du fonctionnement du menu et la désactivation de l'affichage. Si cela se produit, revenez simplement au menu. Dans la mesure du possible, n'effectuez pas de réglages à des moments où l'appareil devrait probablement changer d'état en cours de fonctionnement en raison de conditions d'éclairage déjà mauvaises.



Si l'activation du menu (maintenir l'aimant sur "OK" pendant 3 secondes) ne fonctionne pas immédiatement, retirer l'aimant pendant quelques secondes et réessayer.