

Prenez toutes précautions utiles pour éviter que des personnes non autorisées puissent manipuler le distributeur d'aliments! Rien doit être modifiée ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'appareil! Ne surtout pas y plonger les mains!

Si le distributeur d'aliments n'a qu'une puissance de 0,25 W, il est néanmoins capable de causer des blessures.

Utilisez le distributeur d'aliments exclusivement pour des aliments secs d'un diamètre ne dépassant pas 10 millimètres! En aucun cas le remplir avec de la farine.

Le boîtier du contrôleur électronique sera toujours maintenu fermé, sinon il risque de s'encrasser et de tomber en panne!

Il est préférable d'installer le distributeur à l'intérieur. S'il est utilisé à l'extérieur en été il doit toujours se trouver à l'abri de la pluie malgré que le contrôleur électronique programmable soit étanche et le moteur protégé contre les projections d'eau.

Fixer l'augette au support moteur avec les 4 vis, les rondelles plates et les rondelles à dents fournies.

Information:

> La distance entre la roue à ailettes et l'entonnoir peut être réglée au moyen de rondelles.

Réglage du contrôleur électronique :

Le contrôleur électronique est facile à régler. Suivez la procédure ci-après ou référez-vous à la notice illustrée:

Appuyez sur la touche , la lettre P doit apparaître sous l'affichage de l'heure. Vous pouvez alors programmer le contrôleur électronique. Le mode de programmation est quitté automatiquement après 60 s sans action sur une touche. Vous devez de nouveau appuyer sur la touche .

1. Réglage du dosage des aliments: Avec la touche  vous pouvez régler le dosage par la durée de fonctionnement du moteur qui entraîne la roue à ailettes.

La plage de réglage est de 1 seconde à 14 minutes et 59 secondes. Confirmez la programmation par la touche . Une modification de la durée de

fonctionnement se fait par la même procédure. Pour augmenter la durée continuez à appuyer sur la touche . Pour réduire la durée il faut soit continuer à

appuyer sur la touche  pour dépasser 14min59sec et le compteur redémarre à zéro, soit appuyer sur la touche C pour effacer l'ensemble des réglages (durée de fonctionnement et l'heure de distribution).

2. Réglage de l'heure des repas : Appuyez sur la touche  et déplacer le segment jusqu'à l'heure souhaitée et confirmez par la touche . Vous pouvez régler autant d'heures de repas que vous souhaitez. Dans le cas où vous souhaitez effacer un segment sélectionnez-le avec la touche  et effacez-le avec la touche .

3. Réglage de l'heure actuelle : Avec la touche  réglez l'heure et avec la touche  les minutes.

4. Mise en place des piles: Pour le fonctionnement du distributeur d'aliments quatre piles AA sont nécessaires. Deux ont déjà été mises en place en usine. Utilisez uniquement des piles alcalines de grandes marques.

5. Test du distributeur: Le dosage a été préréglé en usine à 20 secondes et l'heure du repas à 8h00, 12h00 et 16h00. Réglez l'heure à 7h57 comme décrit dans le §3 de cette notice. A 8h00 le moteur du distributeur devrait fonctionner pendant 20 secondes.

Versez maintenant 10cm d'un aliment dans le réservoir du distributeur et répétez l'essai. Le distributeur doit verser pendant 20s l'aliment dans l'augette. Selon la quantité distribuée dans le récipient vous pouvez maintenant évaluer le temps nécessaire pour obtenir la quantité souhaitée pour vos animaux.

Info: La quantité d'aliments éjectée dépend fortement de l'aliment utilisé. Le niveau de remplissage de l'automate, ainsi que l'état des piles, ont également une certaine influence sur la quantité d'aliments éjectés.

Vous pouvez tester au préalable la quantité éjectée en pontant (reliant) les deux contacts (au niveau de l'horloge) du **câble bleu** et du **câble blanc** avec un objet métallique. Ce faisant, le moteur fonctionne sans l'influence de la minuterie. Chronométrez le temps au bout duquel la quantité adéquate a été éjectée et réglez ce temps en conséquence dans l'horloge comme temps de travail.

Vous pouvez maintenant ajuster la programmation du dosage selon la procédure ci-dessus. Après une mise à jour du réglage de l'heure l'appareil est prêt à fonctionner de façon adaptée pour vos animaux.

6. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la sortie des aliments et si le dosage est toujours correct. Il ne suffit pas d'observer la baisse du niveau des aliments dans le réservoir.

7. Nettoyage de l'appareil: Enlevez d'abord les piles. Les réglages seront sauvegardés pendant 4 heures par un accumulateur interne. Si le distributeur est encrassé nettoyez-le avec de l'air comprimée. Vous pouvez démonter l'entonnoir en enlevant les vis correspondants. Après le nettoyage remontez le tout.

8. Problèmes de fonctionnement : Si le distributeur d'aliments refuse de fonctionner vérifiez d'abord les points suivants :

a) Vérifiez les réglages du contrôleur électronique (durée de dosage, heures de repas, heure actuelle).

b) Faire le test du bon état des piles à l'aide d'une ampoule de lampe de poche que l'on branche entre les contacts (+, fil rouge) et (-, fil bleu), ou au moyen d'un voltmètre (5 à 6V).

c) Vérification du moteur en pontant les contacts avec un fil ou un tourne vis (-, fil bleu) et (moteur, fil blanc). Attention, risque de blessure ! Si le moteur tourne normalement le contrôleur électronique peut être défectueux. Si le moteur ne tourne pas enlever les piles, démontez le entonnoir. En tournant à la main la roue à ailettes des aliments dans le sens d'une aiguille de montre le moteur devrait tourner. Si le moteur est bloqué mécaniquement essayer de trouver la cause et éliminez-la. Insérez de nouveau les piles et pontez les contacts (-, fil bleu) et (moteur, fil blanc).

d) **** Assurez-vous de vérifier si la minuterie est en mode de fonctionnement correct! Il doit y avoir un "S" affichée en permanence en dessous les**

chiffres des minutes. Si non, allez dans le mode de programmation avec la touche , puis appuyez sur les deux boutons  +  en même temps pendant environ 3 secondes.

Si le moteur est défectueux, nous pourrions vous expédier rapidement un moteur de rechange en échange. Celui-ci est relativement simple à remplacer. Après avoir démonté le tamis et l'entonnoir intérieur il suffit de dévisser la roue à ailettes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, vous pouvez ôter les 2 vis de fixation du moteur et l'enlever ensemble avec sa filerie. Remonter le moteur neuf en procédant par analogie et enficher les fils du moteur sur les broches du contrôleur électronique. Repositionner l'entonnoir intérieur et bloquez-le au moyen de 2 vis.

Dans l'hypothèse d'un défaut sur le contrôleur électronique, nous pourrions vous expédier un autre en rechange. Son remplacement ne devrait pas poser de problème, sa fixation étant assurée par 2 vis. Il est par contre indispensable de nous retourner le contrôleur électronique défectueux.

Piles: 4 x AA Alcaline, durée de vie entre 2 et 6 ans. Un niveau faible des piles est indiqué par un symbole «batterie barrée»

Volume du réservoir: FA2-10 : 10 litre

Plage de réglage du doseur: 1 seconde à 14 minutes et 59 secondes

Aliments: aliments secs, graines, croquettes arrondis (sans bord à angle vif) avec un diamètre de maximal 10mm. **Pas d'aliments humide ou farineux ; aucun corps étranger comme des fils, branchettes etc. doit être introduit dans l'appareil!**

	Image	Descriptif
1. Etat lors de la livraison / mise en place des piles		<u>Piles:</u> Deux piles AA ont déjà été mise en place en usine. Pour l'entraînement du moteur deux piles supplémentaire livrées avec l'appareil doivent être enserré dans le porte piles. Se référer à l'item 9 <u>Marquage :</u> Couleur de la filerie et numérotation des broches du moteur et du contrôleur électronique sont identique <u>Préréglages en sortie d'usine*:</u> Dosage des aliments par la durée de fonctionnement du moteur: 5 sek. Heures de repas: 08h00, 12h00, 16h00 Heure actuelle : heure de l'Europe centrale
! Note : Assurez-vous que l'horloge est dans le bon mode ! Un « S » doit être affiché en permanence sous les minutes. <i>Si ce n'est pas le cas, entrez dans le mode de programmation et appuyez simultanément sur les deux touches  +  pendant au moins 6 secondes. Cela permet de changer de mode.</i>		
2. Activation du mode de programmation		Appuyez sur cette touche pour activer le mode de programmation! Après 20s sans action sur une touche le mode de programmation n'est plus activé La lettre „P” apparait sur le display et vous pouvez maintenant effectuer des réglages ou effacer des réglages – voir point 3. A la fin des réglages vous devez les confirmer en appuyant de nouveau sur  « P » doit disparaître L'appareil est alors prêt à fonctionner
3. Effacement des réglages		„P” doit être activé: En appuyant sur la touche „C” l'ensemble des réglages (durée de fonctionnement et l'heure de distribution) sont effacé. L'heure actuelle reste conservée !
4. Réglage du dosage des aliments		„P” doit être activé: Appuyez sur la touche  pour régler le dosage par la durée de fonctionnement du moteur qui entraine la roue à ailettes. Chaque pression augmente le temps d'une seconde. Appuyer aussi souvent ou aussi longtemps jusqu'à l'obtention de la durée souhaitée. Confirmer la programmation par une pression sur la touche .
5. Réglage de l'heure des repas		„P” doit être activé: L'heure de repas est le moment ou le moteur entraine la roue à ailette pendant le laps de temps réglé sous 4). Appuyez sur la touche  et déplacer le segment par pas de 15 minutes avec des pressions sur la même touche. Confirmez par la touche . Répétez la procédure pour chaque heure de repas supplémentaire. Dans le cas ou vous souhaitez effacer un repas sélectionnez le segment avec la touche  et effacez-le avec la touche .
6. Réglage de l'heure actuelle		„P” doit être activé: Avec la touche  vous pouvez régler l'heure. Chaque pression augmente le temps d'une heure. Appuyer aussi souvent ou aussi longtemps jusqu'à l'obtention de l'heure actuelle. Régler les minutes avec la touche . Chaque pression augmente le temps d'une minute. Appuyer aussi souvent ou aussi longtemps jusqu'à l'obtention de l'heure actuelle.
9. Remplacement des piles		Remplacez les piles quand le symbole « batterie barrée » apparaît dans le display ! - rabattez les deux languettes métalliques après avoir desserré leur vis de fixation - enlevez le porte piles, enlevez les 4 piles vides et les remplacer par des nouvelles piles alcaline AA (LR6) en faisant attention à la bonne polarité! - glissez le porte piles dans son emplacement et le bloquer avec les deux languettes métalliques, resserrez les vis Note importante: - toujours remplacer les 4 piles - le morceau de mousse sert à bien caler le porte piles dans son emplacement ; réutilisez-le. - Le contrôleur électronique possède un accumulateur interne qui lui permet de sauvegarder pendant 4 heures tous les réglages, sans les piles.