



Elektronischer Pförtner VSE

Erste Schritte und
Grundeinstellungen in
der Menüführung



AXT-electronic GmbH & Co. KG
Wartburgstraße 10 · 99817 Eisenach / GERMANY
Phone: 0049 3691 721070
service@axt-electronic.de · www.axt-electronic.eu

Einstellungen bei 1. Start – Grundeinstellungen

1.	- Menü aktivieren (= Magnet 3Sek. an OK/Menü anhalten) 1. Menüpunkt = „Sprache“		SPRACHE DEUTSCH
2.	- Mittels OK in das Menü hinein gehen		
2.	- Mit OK Sprache „DEUTSCH“ bestätigen (Änderungen an der Sprache sollten bei der Nutzung dieser DE Anleitung nicht nötig sein) - Es folgt direkt die Einstellung der Uhrzeit...		SPRACHE 1. DEUTSCH
3.	2. Menüpunkt = „Uhrzeit“		UHRZEIT
3.	- Mittels OK in das Menü hinein gehen		10:27
4.	- Cursor steht auf <u>STUNDE</u> hh:mm - Mit hoch oder runter aktuelle Stunde einstellen - Mit OK bestätigen		UHRZEIT 10:27
5.	- Cursor steht auf <u>MINUTE</u> hh:mm - Mit hoch oder runter aktuelle Minute einstellen - Mit OK bestätigen - Es folgt direkt die Einstellung des aktuellen Datums...		UHRZEIT 09:27
6.	3. Menüpunkt = „Datum“		DATUM JJ/MM/TT
6.	- Mittels OK in das Menü hinein gehen		2019/02/13
7.	- Cursor steht auf <u>JAHR</u> Jahr/Monat/Tag - Mit hoch oder runter aktuelles Jahr einstellen - Mit OK bestätigen		DATUM JJ/MM/TT 2019/02/13
8.	- Cursor steht auf <u>MONAT</u> Jahr/Monat/Tag - Mit hoch oder runter aktuellen Monat einstellen - Mit OK bestätigen		DATUM JJ/MM/TT 2019/02/13
9.	- Cursor steht auf <u>TAG</u> Jahr/Monat/Tag - Mit hoch oder runter aktuellen TAG einstellen - Mit OK bestätigen		DATUM JJ/MM/TT 2019/02/13
Betätigen von ESC/Zurück führt zum Abbruch der drei Einstellungen. Es werden Standardwerte übernommen. Diese können nachträglich korrigiert werden, siehe Folgepunkte.			

Ab diesem Punkt kann das Gerät mit unseren Voreinstellungen korrekt arbeiten.

Es ist folgendes voreingestellt:

Öffnen: frühestens 8 Uhr, wenn hell

Schließen: per Dämmerung, aber spätestens 22 Uhr

Geltungsbereich für alle Tage der Woche

Menübedienung ab 2. Start

Anwendungsbeispiele

a) aktuelle Uhrzeit einstellen bzw. korrigieren z.B. auf 14:30 Uhr

1.	- Menü aktivieren (= Magnet 3Sek. an OK/Menü anhalten) - Menüpunkt „Uhrzeit“ ist bereits der 1. Menüpunkt. Weitere Auswahl daher nicht nötig.		1. UHRZEIT 12:06
2.	- Mittels OK in das Menü hinein gehen		UHRZEIT 12:06
3.	- Cursor steht auf <u>STUNDE</u> hh:mm - Mit hoch oder runter aktuelle Stunde einstellen - Mit OK bestätigen		UHRZEIT 14:08
4.	- Cursor steht auf <u>MINUTE</u> hh:mm - Mit hoch oder runter aktuelle Minute einstellen - Mit OK bestätigen		UHRZEIT 14:30
5.	- Einstellung abgeschlossen - „Gespeichert“ wird ausgegeben. Einstellung wurde damit erfolgreich geändert.		UHRZEIT > GESPEICHERT
6.	- Cursor steht wieder auf dem Menüpunkt „1.“ Uhrzeit		1. UHRZEIT 14:30
7.	Mit runter neuen Menüpunkt zum Einstellen auswählen, oder letzten Menüpunkt „EXIT“ auswählen und bestätigen, oder 1 Minute warten und nichts bedienen um Menüführung automatisch beenden zu lassen.		

b) Sprache von Deutsch auf Englisch ändern

1.	- Menü aktivieren (= Magnet 3Sek. an OK/Menü anhalten)	
2.	- Mit 3x runter den Menüpunkt „4. SPRACHE“ markieren.	
3.	- Mit OK in den Menüpunkt hinein gehen.	
4.	- Mit 1x runter die Sprache „2. ENGLISH“ auswählen und mit Ok bestätigen.	
5.	- Die Sprache wird gespeichert und ist ab sofort Menü-Weit entsprechend der Einstellung auf English umgestellt.	
Mit runter neuen Menüpunkt zum Einstellen auswählen, oder letzten Menüpunkt „EXIT“ auswählen und bestätigen, oder 1 Minute warten und nichts bedienen um Menüführung automatisch beenden zu lassen.		

c) Zum Öffnen den Modus „NUR ZEIT“ für alle Tage einstellen

1.	- Menü aktivieren (= Magnet 3Sek. an OK/Menü anhalten)	
2.	- Mit 1x runter Menüpunkt „Öffnungsmodus“ markieren.	
3.	- Mit Ok in den Menüpunkt hinein gehen.	
4.	- Mit 2x runter den Modus „NUR ZEIT“ auswählen und mit Ok bestätigen.	
5.	- Es wird jetzt die Öffnungszeit für Mo-So dargestellt. - Wenn Sie alles so belassen wollen, betätigen Sie 3x hintereinander mit OK. Der Cursor geht jeweils einen Schritt weiter und bestätigt damit die eingestellten Werte. - Zuletzt wird die Einstellung gespeichert und wieder zum Menüpunkt Öffnungsmodus zurückgesprungen.	
6.	Entweder mit hoch/runter neuen Menüpunkt zum Einstellen auswählen, oder letzten Menüpunkt „EXIT“ auswählen und bestätigen, oder 1 Minute warten, um Menüführung zu beenden.	

d) Für Schließen den Modus „NUR LUX“ einstellen, *Schließen nur per Dämmerung, keine Zeit*

1.	- Menü aktivieren (= Magnet 3Sek. an OK/Menü anhalten)	
2.	- Mit 2x runter den Menüpunkt „Schließmodus“ markieren. - Mit Ok in den Menüpunkt hinein gehen.	
4.	- Mit 1x runter den Modus „NUR_LUX“ auswählen und mit Ok bestätigen.	
5.	- Es wird jetzt die Lichtschwelle für Schließen abgefragt. Das ist die Empfindlichkeit für das Erkennen von Dunkel. Wenn Sie nichts ändern möchten, bestätigen Sie den Wert mit OK. Standard ist 3 Lux.	
6.	- Es wird jetzt die Lichtverzögerung für Schließen abgefragt. Dies ist ein Zeitwert in Minuten. Der Pförtner schließt diesen Wert verzögert nach erkennen von Dunkel. Wenn Sie nichts ändern möchten, bestätigen und speichern Sie den Wert mit OK. Standard ist 00 Min, also <i>keine</i> Verzögerung.	
7.	- Da „NUR_LUX“ eine Zeitsteuerung ausschließt, gelangen Sie sofort zurück zum Menüpunkt „Schließmodus“. Die Einstellung wurde erfolgreich abgeschlossen.	
8.	Mit hoch/runter neuen Menüpunkt zum Einstellen auswählen, letzten Menüpunkt „EXIT“ auswählen und bestätigen, oder 1 Minute warten, um Menüführung zu beenden.	

e) Zum Öffnen am Wochenende eine abweichende Öffnungszeit einstellen (z.B. SA-SO 9 Uhr, LUX UND ZEIT)

1.	- Menü aktivieren (= Magnet 3Sek. an OK/Menü anhalten)	
2.	- Mit 1x runter Menüpunkt „Öffnungsmodus“ markieren.	
3.	- Mit Ok in den Menüpunkt hinein gehen. - Mit hoch / runter den Modus „LUX UND ZEIT“ auswählen, sofern er nicht eingestellt ist, aber benutzt werden soll. - Den Modus „LUX UND ZEIT“ mit OK bestätigen, sofern dieser bereits eingestellt ist.	
5.	- Die Öffnungszeit-Auswahl Montag-Sonntag (MO-SO) mit 1x runter ändern in Samstag – Sonntag (SA-SO). - Mit 1x OK den Cursor auf die <u>STUNDE</u> hh:mm der Öffnungszeit setzen.	
6.	- Mit hoch und runter die gewünschte neue Öffnungszeit einstellen. Wenn keine Minuten eingestellt werden sollen, jetzt mit 2x OK bestätigen.	
7.	- Sie gelangen zum Hauptmenü zurück. Die Einstellung wurde geändert. - Achten Sie beim Durchlauf der Einstellungen nach dem Verlassen des Menüs, auf die dargestellten Öffnungszeiten für Samstag und Sonntag.	
Mit hoch/runter neuen Menüpunkt zum Einstellen auswählen, letzten Menüpunkt „EXIT“ auswählen und bestätigen, oder 1 Minute warten, um Menüführung zu beenden.		

f) Zum Schließen eine Dämmerungsverzögerung von 30 Minuten einstellen (z.B. im Modus „NUR LUX“)

1.	- Menü aktivieren (= Magnet 3Sek. an OK/Menü anhalten)	
2.	- Mit 2x runter den Menüpunkt Schließmodus auswählen und mit OK in diesen hineingehen.	
3.	- Mit OK den Modus „NUR LUX“ bestätigen.	
4.	- Mit OK die eingestellte Lichtschwelle bestätigen oder nach Bedarf mit hoch/runter ändern.	
5.	- Mit hoch/runter die gewünschten Minuten einstellen, die das Gerät nach Erkennen der Dunkelheit schließen soll. Es können 1 bis 90 Minuten eingestellt werden. - Mit OK bestätigen.	
6.	Mit hoch/runter neuen Menüpunkt zum Einstellen auswählen, letzten Menüpunkt „EXIT“ auswählen und bestätigen, oder 1 Minute warten, um Menüführung zu beenden.	

Die angegebenen Fälle sind Anwendungsbeispiele, welche allgemein die Funktion des Menüs erklären und beschreiben sollen. Andere, nicht dargestellte oder erklärte Menüs werden nach dem gleichen Prinzip bedient und eingestellt. Es gibt zudem weitere Möglichkeiten Zeiten einzustellen und anzupassen, die nicht in den oben gezeigten Darstellungen erklärt sind. Allgemeine Informationen dazu finden Sie in der Haupt-Bedienungsanleitung.

Wir haben für Sie ein paar Videos auf unserer Seite zur Verfügung gestellt. Scannen Sie den QR-Code.



Reaktionen auf hell / dunkel oder manuelle Bedienung haben zur Folge, dass die Menübedienung beendet und das Display deaktiviert wird. Gehen Sie in so einem Fall einfach wieder ins Menü hinein. Nehmen Sie Einstellungen nach Möglichkeit nicht zu Zeiten vor, wo durch eh schon schlechte Lichtverhältnisse, das Gerät wahrscheinlich während der Bedienung seinen Status ändern müsste.

Sofern die Aktivierung des Menüs (3 Sekunden Magnet an OK anhalten) mal nicht sofort klappt, nehmen Sie den Magnet für ein paar Sekunden weg und versuchen es bitte erneut.